

Настройка стоимости 1 минуты массажа и порога срабатывания кресла

Перед изменением настроек необходимо обесточить кресло.
После изменения настроек необходимо включить кресло, и снова включить, изменения будут приняты.

Красные переключатели на плате управления (2x4 выключателя)

Положение 0 включено.

1. Верхний блок переключателей (порог срабатывания)

Положение 1

выключено.

2. Нижний блок переключателей

Длительность массажа

Кресло включится при опускании в купюроприемник 10 руб, каждые 10 руб будут увеличивать на 1 мин.	0000	0000	1 мин	0
		0001	2 мин	1
		0010	3 мин	2
		0011	4 мин	3
		0100	5 мин	4
		0101	6 мин	5
		0110	7 мин	6
		0111	8 мин	7
		1000	9 мин	8
		1001	10 мин	9
		1010	11 мин	10
		1011	12 мин	11
		1100	13 мин	12
		1101	14 мин	13
		1110	15 мин	14
		1111	16 мин	15
Кресло включится при опускании в купюроприемник 50 руб. Каждые следующие 10 рублей будут добавлять 1 мин	0100	0000		0
		0001		1
		0010		2
		0011		3
		0100	5 мин	4
		0101		5
		0110		6
		0111		7
		1000		8
		1001	10 мин	9
Каждые следующие 10 рублей будут добавлять 2 мин		1010		10
		1011		11
		1100		12
		1101		13
		1110		14
		1111		15

Кресло включится при опускании в купюроприемник 100 руб. Каждые следующие 10 рублей будут добавлять 1 мин

1001

0000		0
0001		1
0010		2
0011		3
0100		4
0101		5
0110		6
0111		7
1000		8
1001	10 мин	9
1010		10
1011		11
1100		12
1101		13
1110		14
1111		15

VipVending.ru

Чтобы купюроприемник не принимал купюру
достоинством 10 руб - на самом
купюроприемнике выключите "6" тумблер. (если
на него смотреть прямо, то надо опустить его вниз)

Не принимал купюру достоинством 50 руб
выключите тумблер "7" Принимать будет только
100руб банкноты

VipVending.ru